



Návod na programování dálkového ovladače BFT Mitto – B – RCB

Pro naprogramování nového dálkového ovladače pomocí ovladače stávajícího je nutné nacházet se v blízkosti řídicí jednotky pohonu. Programování samotné se však provádí bez zásahu do řídicí jednotky, pouze pomocí funkčního a nového ovladače.

1) původní funkční ovladač



Stiskněte současně obě tlačítka na Vašem stávajícím dálkovém ovladači a držte, dokud se nerozsvítí červená LED Dioda. Poté tlačítka uvolněte.

2) původní funkční ovladač



Opět na Vašem stávajícím ovladači stiskněte funkční tlačítko, tedy to tlačítko, kterým ovládáte Vaší bránu. Opět se rozsvítí červená LED dioda. Ovladač odložte a vezměte si ovladač nový, který chcete naprogramovat.

3) nový dálkový ovladač



Stiskněte současně obě tlačítka na novém ovladači a držte, dokud se nerozsvítí červená LED Dioda. Poté tlačítka uvolněte.

4) nový dálkový ovladač



Nyní stiskněte na novém ovladači tlačítko, které chcete naprogramovat. Opět se rozsvítí červená LED dioda. Ovladač je nyní naprogramován. Počkejte cca 10s a opětovným stisknutím naprogramovaného tlačítka zkuste, zda ovladač uvede požadované zařízení do provozu, tedy zda proběhlo naprogramování v pořádku.