

## SK WHY-RX2/RX4 • UNIVERZÁLNY PRÍMAČ

Inštalácia a prevádzka

### Popis

Univerzálny prijímač umožňuje výnimočnú všestrannosť v nových inštaláciách a aj v tých, ktoré už sú k dispozícii. Jeho flexibilita je schopná zapamätať si jedinečný vysielateľ iného zdroja s pevnými a plávajúcimi kódmi s rôznymi frekvenciami naraz. Univerzálny prijímač teda vo väčšine prípadov umožňuje zjednotiť inštalácie alebo nahradiť nefunkčné prijímače bez toho, aby ste museli zmeniť vysieláče. A preto zaručuje lepšiu kontinuitu služieb a menšie nepríjemnosti pre používateľov.

### Technické parametre

Napájanie: od 12 VAC (volty striedavý prúd) do 24 VAC; od 12 VDC (volty jednosmerný prúd)

Kontakty relé: od 2A-120 VAC/2A-24 VDC, 5A-25VAC/5A30VDC

(Ak je to potrebné)

Maximálny počet uložených kódov: 400

### Programovanie

Ak chcete spárovať vysielateľ s prijímačom musíte postupovať nasledovne: stlačte tlačidlo P jeden krát, rozbliká sa LED prvého výstupu /REL1/. Ak stlačíte tlačidlo P dva krát rozbliká sa LED druhého výstupu /REL2/. Po výbere požadovaného výstupu stlačte tlačidlo diaľkového ovládania, ktoré chcete spárovať a podržte ho až do úplného uloženia (obe LED zostanú rozsvietené cca tri sekundy, počkajte do úplného zhasnutia LED). Ak chcete naprogramovať iné tlačidlo na vysieláči, musíte zopakovať postup pre každé tlačidlo zvlášť.

### Vymazanie jedného kanálu na vysieláči

Ak chcete vymazať kanál na vysieláči priradený k výstupu /REL1/tak stlačte tlačidlo P jeden krát, rozbliká sa LED1 prvého výstupu /REL1/. Následne stlačte tlačidlo S rozsvietia sa obe LED a hneď potom stlačte tlačidlo na vysieláči ktoré je priradene k výstupu /REL1/ na tri sekundy. Ak všetko zhasne vymazanie bolo úspešne. Ak chcete vymazať kanál na vysieláči priradený k výstupu /REL2/tak stlačte tlačidlo P dva krát, rozbliká sa LED2 druhého výstupu /REL2/. Následne stlačte tlačidlo S rozsvietia sa obe LED a hneď potom stlačte tlačidlo na vysieláči ktoré je priradene k výstupu /REL2/ na tri sekundy. Ak všetko zhasne vymazanie bolo úspešne.

### Funkcie RELE 1 a RELE 2

funkcia 1- ON/OFF - vypnutie/zapnutie vysieláčom

funkcia 2- relé dá impulz na 1 sekundu

funkcia 3- relé zostane zopnuté na 30 sekúnd /nedá sa vypnúť vysieláčom/

funkcia 4- relé zostane zopnuté na 30 minút /nedá sa vypnúť vysieláčom/

Ak chcete nastaviť niektorú s týchto štyroch funkcií na REL1 alebo REL2 postupujte nasledovne: Stlačte tlačidlo S na prijímači na 10 sekúnd – LED1 označujúca relé 1 začne blikať, pre zmenu zvoleného relé na relé 2 stlačte tlačidlo S a LED2 označujúca REL2 začne blikať - LED (L1, alebo L2)

blikajú v intervaloch podľa funkcie ktorá je aktuálne nastavená na dané relé: 1 BLIKNUTIE – funkcia 1, 2 BLIKNUTIA – funkcia 2, 3 BLIKNUTIA – funkcia 3, 4 BLIKNUTIA – funkcia 4. Pre zmenu funkcie stlačte tlačidlo P toľko krát koľko je potrebné pre nastavenie požadovanej funkcie. Ak ste zvolili požadovanú funkciu stlačte tlačidlo S pre opustenie programovania. /ak ste na L1 tlačidlo S stlačte dva krát, ak ste na L2 tlačidlo S stlačte jeden krát/

### Vymazanie celej pamäte

Stlačte a držte spolu tlačidlo P a S asi 10 sekúnd, počas mazania pamäte obe led L1 a L2 blikajú, ako náhle začnú tieto dve led blikať ešte rýchlejšie môžete tlačidlá uvoľniť. Vymazanie pamäte bolo úspešné.

- Plávajúci kód
- Pevný kód
- 868,46MHz
- 433,92MHz
- 2 kanály

why



WHY-RX2-MM433

EHMM-SXB-YHW