

# LIST KOMPATIBILNOSTI WHY EVO MINI

Legenda:



Technológia WHY SYNC



Aktivácia v prijímači



Priame kopírovanie

<b>ACM</b> TX2, TX2 COLOR, TX4		<b>CLEMSA</b> Attenzione! Codice Fisso MASTERCODI MV		<b>KLING</b> KUA, KUA E, KUA S		<b>SECULUX</b> NEO	
<b>ADYX</b> TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO		<b>DASPI</b> ZERO RC		<b>LABEL</b> SPYCO		<b>SILVELOX</b> MHz 2007, QUARZ SAW	
<b>AERF</b> COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH		<b>DEA SYSTEM</b> PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN		<b>LIFE</b> FIDO		<b>SIMINOR</b> CVXNL, MITTO	
<b>ALLMATIC</b> BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4		<b>DITEC/ENTREMATI</b> BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN		<b>MHOUSE</b> TX3, TX4, GTX4		<b>SIMINOR</b> SIM433	
<b>APERIO</b> GO, GO PRO, GO MINI		<b>DOORHAN</b> TRANSMITTER 4		<b>MOOVO</b> MT4G		<b>SOMFY</b> K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
<b>APERTO (Sommer)</b> 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2		<b>DOORMATIC</b> MILENY, MILENY-EVO		<b>NICE</b> SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)		<b>SOMMER</b> 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	
<b>APRIMATIC</b> TR, TM4, TXM		<b>ECOSTAR</b> RSC, RSE, RSZ		<b>NORMSTHAL</b> RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K		<b>STAGNOLI</b> KALLISTO, VENUS AV223	
<b>AVIDSEN</b> 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253		<b>ERREKA</b> IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868		<b>NORTON</b> NEO, TXCD		<b>TAU</b> 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
<b>BALLAN</b> FM400, FM400E		<b>FAAC</b> TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK		<b>NORTON</b> GO NORTON, GO MINI NORTON		<b>TELCOMA</b> FM400E, FM400	
<b>BENINCA</b> TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO, QV, HAPPY VA, TO.GO, VA		<b>FAAC</b> XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE		<b>NOVOFERM</b> MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI- NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522		<b>TOR LIFT</b> TORMIT4	
<b>BENINCA</b> IO		<b>FADINI</b> JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4		<b>O&amp;O</b> TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)		<b>V2</b> TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868	
<b>BFT</b> MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO		<b>GENIUS</b> AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC		<b>PRASTEL</b> MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E		<b>VDS</b> ECO-R, TRQ P	
<b>CARDIN</b> TRO S449, TRO S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, 5437 TX, XRADO		<b>GENIUS</b> BRAVO, ECHO		<b>PUJOL</b> TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO			
<b>CASALI</b> GENIUS/CASALI A252RC		<b>GIBIDI</b> AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO		<b>RIB</b> LITHIO			
<b>CHAMBERLAIN/LIFT</b> <b>MASTER/MOTOR LIFT</b> 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7 1A5477, 1A6487, 13282372, 94330EM- L/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EM- L/84335EML, 8747EML		<b>JCM</b> NEO, TWIN		<b>ROPER</b> NEO			
<b>CLEMSA</b> MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N		<b>JCM</b> GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI		<b>ROPER</b> GO ROPER, GO MINI ROPER			
		<b>KBLUE</b> ETH-TEL01		<b>SABUTOM</b> BROOVER, BROSTAR			
		<b>KEY</b> 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R		<b>SEA</b> HEAD 433, HEAD 868, SMART DUAL COPY			
		<b>KING GATES</b> CLIPPER, STYLO		<b>SEAV</b> BE HAPPY RS, BE SMART			

## Technológia WHY SYNC

V blízkosti automatizácie a pred použitím originálneho diaľkového ovládača stlačte a podržte tlačidlo WHY EVO MINI na diaľkovom ovládači, kým nezачne blikat LED. Počkajte, kým prestane blikat.

## Aktivácia v prijímači

V blízkosti automatizácie a pred použitím originálneho diaľkového ovládača stlačte a uvoľnite tlačidlo PRG alebo PGM na prijímači a potom stlačte tlačidlo diaľkového ovládača WHY EVO

## Priame kopírovanie

V blízkosti automatizácie a pred použitím originálneho diaľkového ovládača stlačte tlačidlo WHY EVO na diaľkovom ovládači 4/5 krát